

ご使用前に必ず

## 「ワンダーミラージュ」 安全なご使用方法について



警告 本品は、発火性、着火性が極めて高いので使い方、保管には十分なる注意を払って下さい。

### ■ ご使用方法

ワンダーミラージュの下の部分を直接オアシスに差し込んでご使用下さい。

紙が巻いていない所まで差し込んで下さい。卓上装花の水滴が付かない様にセットして下さい。会場様でトーチをご用意頂き、下図の様に点火して下さい。



トーチでキャンドル本体に巻いてある紙に点火



点火後、キャンドル本体に巻いてある紙に一瞬に引火し炎が上がりま



その後、キャンドル上部のハートに炎が上がりま  
す。  
※この時、ハート部分に着火しなかった場合、再



炎が上がった後、スパーク花火に点火しま



スパーク花火後、キャンドルに炎が灯ります。

### ■ 注意事項

水がかかったりして濡れた物はご使用になれません。(生花の水滴・生花への霧吹き等注意)

ライター及びタバコ等の火を近づけると、一瞬で引火します。

ご友人卓等イタズラが気になる卓に関しては、事前に手を触れないようご案内をするか、ラウンド直前にセットして下さい。

火気の近くでの使用、保管は絶対にしないこと。

危険ですので、一度に大量の使用は絶対にしないで下さい。

本品を火の着いた状態で、人や物に向けて飛ばさないこと。

火傷に注意！特に顔や目、髪の毛に近づけて使用しないこと。

静電気等でも着火する可能性がありますので注意すること。

使用する周囲に燃えやすい物を置かない事。(造花・チュール等)

造花に差してご使用は絶対にしないで下さい。キャンドル自体に装飾はしないで下さい。

風の強い場所ではご使用しないで下さい。

(部屋の窓から入る風、空調等も同様なので、演出時は窓を閉め、直接空調があたる場合は、エアコンのスイッチをOFFにして下さい。)

### ■ 保管方法

卓上装花と一緒に冷蔵庫等に保管は絶対にしないで下さい。湿気で花火が着火しなくなります。

紫外線により品質が劣化しますので、使用後の残りは冷暗所に、火気から離して保管して下さい。

本品を不用意に衣服のポケット等に入れて持ち歩かないで下さい。

吸湿した物を自社で乾燥して使用しないで下さい。本品は早めにご使用下さい。

火気厳禁・冷暗所保管

■ 有限会社レトロ

〒307-0042 茨城県結城市江川新宿1972-21

TEL. 0296-54-5679 FAX. 0296-54-5689